

CONSEILS

- Fiches pratiques
- Guides d'achat
- Idées déco
- Calculatrices

LEXIQUE

Besoin d'une définition ?
Faites votre recherche ici :

OK

peinture bois
patines vieillir
glacis cire papier
murs encre motifs
bougies blanchir
tampons enduits
rangements nettoyer
découpe métal verre
carton gesso
réparer plâtre
préparer pochoir
boîtes home déco
protéger traiter
collage terre cuite
marbre embosser
décaper or

CYBERBRICOLEUR

Besoin d'infos ?
Posez vos questions
sur le forum.

» [Accès aux forums](#)

FICHES PRATIQUES



Exemple d'enduit décoratif

Pour enlever un enduit décoratif ou un badigeon à la chaux

«Une bonne préparation, c'est 70 % de la finition». Du nettoyage à la sous couche, le travail amont est essentiel à la qualité du résultat final. En fait, votre mur doit être plan, sain, propre et sec avant toute nouvelle finition. Pour cela, plusieurs solutions selon l'état d'origine de votre surface. Si vos murs ou plafonds sont recouverts d'un enduit décoratif ou d'un badigeon à la chaux, cette fiche décrit toute les étapes pour bien les préparer. Pour toute surface neuve, déjà peinte ou recouverte de papier peint, [voir la fiche dédiée](#).

Temps : moins d'un week-end

Difficulté :

Posté le 02/10/08

Mots clés : [préparer](#) [enduits](#) [badigeons](#) [murs](#) [plafonds](#)

Sommaire

1. Préparer des murs ou plafonds recouverts d'un enduit décoratif
2. Préparer des murs/plafonds recouverts d'un badigeon de chaux « ancien »

Matériel et précautions de manipulation

1. Préparer des murs ou plafonds recouverts d'un enduit décoratif

Si vous décollez l'enduit

Dans bon nombre de cas, on peut très bien peindre un enduit décoratif ou toute finition décorative avec des reliefs. Néanmoins, autant que possible, mieux vaut les décoller.

- Rayez la surface avec une brosse dure (ou cutter ou brosse métallique...) et passez une décolleuse à vapeur.
- Terminez par le passage d'une brosse à poils durs.
- Nettoyez soigneusement la surface, à l'eau claire chaude, pour enlever toutes les traces résiduelles qui gêneraient la finition.
- Procédez aux réparations (voir [Boucher les trous et fissures, traiter l'humidité](#)), poncez et appliquez une sous-couche selon la finition choisie.

Si vous désirez peindre la surface

Vérifiez la compatibilité de la peinture avec la surface nettoyée.

- Si c'est un enduit vernis, il faut que le vernis soit propre et mat. Au besoin, nettoyez et poncez la surface, ou utilisez un délaqueur.
- Si l'enduit est ciré, il faut que cela ait été avec une cire murale synthétique pour qu'elle puisse être ensuite recouverte directement. Par précaution, nettoyez toujours la surface et appliquez un primaire d'accrochage avant la nouvelle finition.

Bon à savoir : on ne peut en aucun cas recouvrir une cire « classique ».

2. Préparer des murs/plafonds recouverts d'un badigeon de chaux « ancien »

Ne lessivez jamais un badigeon de chaux.

- Rincez-le à l'eau claire.
- Poncez la surface pour l'égaliser si nécessaire et dépoussiérez.
- Appliquez un fixateur de fond.
- Procédez aux réparations s'il le faut après le fixateur (voir [Boucher les trous et fissures, traiter l'humidité](#)), et poncez.
- Passez enfin un primaire si le fixateur ne fait pas office de primaire d'accrochage.

Vrai/faux ? « On peut appliquer une peinture directement sur un badigeon à la chaux » : FAUX.

N'appliquez pas la peinture directement sur le badigeon de chaux, sauf si cette dernière est prévue à cet effet.

Il existe aussi des peintures prévues pour ce type de fond. Ces peintures sont « sans tension », épaisses et de très bonne qualité. Suivez soigneusement le mode d'emploi du produit. Ne diluez pas la peinture si cela n'est pas prévu, même si la peinture vous semble épaisse (voir [Quelle est la composition d'une peinture ?](#)).

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unique responsabilité de l'internaute.

Imprimer

Envoyer à un ami

Sauvegarder

Voir toutes les fiches